

INSTRUCCIONES DE USO USER OPERATING INSTRUCTIONS



ACUMULADOR DE CALOR INTELIGENTE

SMART STORAGE HEATER

# ECOMBI PRO

MODELOS / MODELS ECO15 PRO ECO20 PRO ECO30 PRO ECO40 PRO



Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez. Please read these instructions carefully before installing or using this appliance for the first time.

# I. INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos se deben seguir siempre unas precauciones básicas para reducir el riesgo de fuego, electrocución y daños a las personas, incluyendo las siguientes:

- Mantenga materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, cortinas, etc. al menos a 30cm del frontal, laterales y parte posterior del equipo. Es esencial que las distancias libres indicadas sean respetadas.
- PRECAUCIÓN Algunas partes de este equipo pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención si están presentes niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén



reducidas o carezcan de conocimiento del uso del aparato, sólo si son supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad en lo concerniente al uso del aparato de una manera segura y entienden los riesgos implícitos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.

- Niños de más de 3 años y menos de 8 años sólo podrán conectar y desconectar el aparato suponiendo que ha sido instalado o colocado en su posición normal de operación y que han sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de una manera segura y entienden los riesgos implícitos. Niños de más de 3 años y menos de 8 años no podrán enchufar, regular ni realizar la limpieza o mantenimiento del aparato.
- Niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos de que se les supervise de manera continua.
- No intente reparar el aparato de calefacción si presenta un funcionamiento anormal o fallo. Desconecte el equipo del cuadro de protección de la vivienda y haga que sea revisado por un electricista cualificado antes de volver a utilizarlo. Para desconectar el aparato, ponga el interruptor en la posición apagado y desconecte del cuadro de protección de la vivienda.
- No inserte ni permita que objetos extraños entren a través de las rejillas de ventilación o de salida de aire ya que esto puede causar una descarga eléctrica o dañar el aparato.
- No utilizar este aparato para secar ropa. Para prevenir incendios no obstruya ninguna entrada o salida de aire. Las entradas y salida de aire proporcionan un funcionamiento correcto y previenen el sobrecalentamiento. NO CUBRIR las entradas o salida de aire.
- El aparato tiene en su interior partes calientes y componentes que producen chispas. No utilizar en sitios donde gasolina, pinturas o vapores o líquidos inflamables se utilicen o almacenen. El uso de estos equipos está prohibido en locales donde haya gases, explosivos o se manipulen sustancias inflamables. No abrir nunca el aparato estando esté cargado.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario. Utilice este equipo únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o daño a las personas. La garantía no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Ni el cable de conexión ni otros objetos deben estar en contacto con el acumulador.
- Después del montaje, vigilar la primera carga hasta verificar la interrupción de la misma por el control de carga. Durante este ciclo airear la habitación.
- La presencia en el ambiente de humo de tabaco o partículas en suspensión, polución atmosférica, etc., puede, oscurecer las superficies de paredes cercanas al acumulador.
- Una puesta en hora incorrecta, una programación errónea de las horas de tarifa reducida, así como consignas de temperatura demasiado elevadas pueden provocar un elevado coste en la factura de electricidad.

# 2.- MODO DE EMPLEO

### 2.1. Consideraciones Generales

**PRECAUCIÓN**: NO UTILICE ESTE APARATO PARA SECAR ROPA. No cubra el equipo en ningún momento.

### CONECTAR / DESCONECTAR

Interruptor general. Todos los modelos disponen de un interruptor en la parte posterior que permite la desconexión total del ECOMBI PRO.

#### **TECLADO:**

ELNUR GABARRON	<b>Ö</b>
	ОК
	+
G CONTROL 🛜	



OK

Pulse el botón ajustes para entrar en el menú de configuración general y para ir a la página anterior de los diferentes menús.

Pulse el botón OK para confirmar valores y confirmar la selección actual en los diferentes menús.

Pulse el botón "+" para aumentar el valor actual mostrado o para moverse entre las diferentes opciones disponibles.

Pulse el botón "-" para aumentar el valor actual mostrado o para moverse entre las diferentes opciones disponibles.

#### **ENCENDIDO / APAGADO**

Una vez que el acumulador está conectado al suministro eléctrico, accione el interruptor general situado en la parte posterior derecha del acumulador a la posición ON para encender el acumulador.

#### ILUMINACIÓN PANTALLA

Al pulsar cualquier tecla la pantalla se ilumina con un suave color blanco. Al cabo de un tiempo sin pulsar ninguna tecla la iluminación se apaga.

El teclado sólo responderá cuando la pantalla se encuentra iluminada. Una pulsación de tecla con la pantalla apagada no realiza ninguna acción sobre el equipo.

#### **BLOQUEO DE TECLADO**

En cualquier modo de funcionamiento es posible bloquear el teclado presionando 🖶 y 🚍 simultáneamente durante 5 segundos. Se mostrará un mensaje emergente confirmando el bloqueo del teclado.

Para desbloquear el teclado, pulse 📩 y 💳 simultáneamente durante 5 segundos. Se mostrará un mensaje emergente confirmando el desbloqueo del teclado.

# 2.2. Puesta en marcha

Ecombi PRO incorpora una sencilla puesta en marcha guiada. Siga las instrucciones del asistente de inicio cuando ponga en marcha su equipo por primera vez o tras realizar un Reset del equipo a valores de fábrica.

### ASISTENTE DE INSTALACIÓN. CONFIGURACIÓN INICIAL.

El control electrónico de Ecombi PRO le guiará durante la puesta en marcha o primer encendido del equipo. Los pasos para seguir durante la puesta en marcha asistida son:

a. Selección de Idioma. Confirme el idioma en el control electrónico del acumulador.

<u>b. Fecha y Hora.</u> Verifique y confirme que la fecha y hora configurada en el equipo por defecto es correcta y en caso contrario, modifíquela.

<u>c. Periodos de carga</u>. 2 periodos diferentes de tramo valle se pueden habilitar en Ecombi PRO. Establezca y modifique los Periodos I y 2 en función de su tarifa de discriminación horaria.

Por defecto, Ecombi PRO está preconfigurado para tarifas de discriminación horario de 8 horas con tramo valle de 00:00 a 08:00. Si el tramo valle de su tarifa de discriminación horaria coincide con la preconfigurada, no necesita realizar ninguna acción sobre el equipo, en caso contrario, modifique los Periodos I y 2 para hacerlos coincidir con los de su tarifa.

Si su tarifa de discriminación horaria es de 14 horas, deberá cambiar la configuración del equipo en el menú de configuración general, y seleccionar 14 horas de Carga Nominal.

<u>d. Temperatura de Consigna</u>. El último paso para la puesta en marcha del equipo es la selección de la temperatura de consigna deseada para su estancia, modifique y establezca la temperatura de consigna deseada.

-		
r		
	1	
•	-	

El asistente inicial de instalación dejará el equipo configurado para su funcionamiento automático. Cargará y acumulará el calor durante las horas indicadas en c. Periodos de Carga y regulará automáticamente el nivel de carga y consumo en función de la temperatura de consigna seleccionada.

Una puesta en hora incorrecta, una programación errónea de las horas de tarifa reducida, así como consignas de temperatura demasiado elevadas pueden provocar un elevado coste en la factura de electricidad.

# 3.- CONFIGURACIÓN AVANZADA

El menú de configuración general le permite realizar cambios y ajustes adicionales para la puesta en marcha y funcionamiento del

equipo. Para acceder al menú de configuración del equipo, mantenga pulsada la tecla wella durante 5 seg. en la pantalla principal de cualquier modo de funcionamiento del equipo con la pantalla iluminada. La siguiente pantalla se muestra:

ELNUR GABARRON	Utilice $+$ o para moverse entre las diferentes opciones del menú. Confirme con oc para acceder a la configuración deseada.
----------------	--

# 3.1. Modo de funcionamiento

Posiciónese sobre Modo Funcionamiento y pulse para acceder al menú de selección de modos de funcionamiento. Aparecerá una nueva pantalla con los modos de funcionamiento seleccionables:

	ų dar	
BÁSICO. Temp fija 24h PROG. Temp semanal APAGADO	ОК	
th ATRÁS	+	

<u>Básico o temperatura fija 24h</u>: El acumulador mantiene la temperatura de consigna seleccionada durante las 24 horas.
 En este modo, el equipo regula y ajusta automáticamente su carga día a día para mantener la temperatura seleccionada con

el mínimo gasto. Para modificar el valor de la temperatura de consigna del modo básico, pulse simplemente 🛄 o 🗔 cuando el equipo está funcionando en dicho modo hasta que se muestre la temperatura deseada. La temperatura de consigna y el nivel de carga se muestran en pantalla en este modo.



Programa semanal: La temperatura de consigna varía de acuerdo al programa semanal establecido en la unidad. 3 niveles de temperatura (Confort, Eco y Antihielo) pueden ser seleccionados para cada intervalo de tiempo (1 hora) para ajustar la temperatura de la estancia a los hábitos y necesidades de los diferentes usuarios. Puede modificar la temperatura de consigna de cada uno de los 3 niveles de temperatura (Ver sección 3.3.1 Temperaturas. Editar Programa) así como el nivel de temperatura asociado a cada hora de la semana (Ver sección 3.3.2 Programación Semanal. Editar Programa). El diagrama horizontal de temperaturas de las 24 horas del día actual se muestra en pantalla junto a la temperatura de consigna del tramo actual.



<u>Apagado</u>: El acumulador no mantiene ninguna temperatura ni sigue ninguna programación, manteniendo la configuración horaria establecida previamente. El elemento de compensación se conectará en caso de que la temperatura ambiente se sitúe por debajo de la temperatura antihielo para evitar heladas. La temperatura de consigna (3°C) y el mensaje protección Antihielo se muestran en Pantalla.



# 3.2. Fecha y hora

Puede consultar la hora del equipo en la esquina superior izquierda de la pantalla en cualquier momento. La fecha puede ser consultada dentro del menú "Fecha y hora".

Dens uns differen la hanne a la facha a sera da al mana ( da sera farma si én annuma da sultana da dumanta F	FECHA Y HORA
segundos warzada pulsando durante 5 segundos y acceda posteriormente el menú "Fecha y hora". El menú Fecha y Hora la permitirá modificar los siguientes valores:	FECHA 01/01/2020 HORA 22:00 FORMATO DE HORA FORMATO DE FECHA
- <b>Fecha</b> : Utilice <b>H</b> o <b>P</b> para seleccionar el día/mes/año deseado. Confirme con <b>C</b> .	th ATRÁS
- Hora: Utilice of para seleccionar la hora/minuto deseado. Confirme con K.	
- Formato fecha: Utilice + o para seleccionar el formato deseado. Confirme con o.	
- <b>Formato hora</b> : Utilice + o para seleccionar el formato deseado. Confirme con .	

L En el caso de que el dispositivo esté asociado a una centralita G Control, el ajuste de hora se anula y se configura la hora que tiene la centralita de manera automática. En este caso, el menú de puesta en hora no será accesible.

El Ecombi PRO cambia de manera automática la hora del horario de invierno a verano y viceversa incluso si no está conectada a la centralita G Control, siempre que el parámetro Cambio de Hora Automático esté activado. (Activado por defecto de fábrica).

# 3.3. Editar programa

Este menú solo estará accesible cuando el equipo está funcionamiento en el modo de funcionamiento **Programa semanal**. En este menú, podrá modificar las temperaturas de consigna de confort, eco y antihielo, así como seleccionar o modificar las programaciones semanales existentes.

Para ello, acceda al menú de configuración avanzada pulsando durante 5 segundos is y entre posteriormente en el menú "Editar Programa".



# 3.3.1. Temperaturas. Editar Programa

Puede modificar el valor de temperatura de consigna de los 3 niveles de temperaturas utilizados en el Modo Programa (Confort, Eco y Antihielo) en cualquier momento.



Para ello, acceda al menú de "Temperaturas" y modifique "Confort", "Eco" o Antihielo" a su gusto. Pulse we para salir al menú principal.

i

Es posible modificar temporalmente la temperatura de consigna en la pantalla principal durante el tramo actual del modo programa. Se puede realizar simplemente pulsando las teclas  $\bigcirc$   $\bigcirc$  . La modificación temporal se mantiene hasta el siguiente cambio de tramo programado.

# 3.3.2. Programación Semanal. Editar Programa.

En el menú de *"Programación semanal"* puede seleccionar entre uno de los 3 programas predefinidos o puede editar el programa existente desde el "Editar Programa" para establecer una programación personalizada.

PR	DG. SEMANAL
PRO	G. PREDEFINIDOS
EDI	TAR PROGRAMA
th AT	RÁS

#### 3.3.2.1. PROGRAMAS PREDEFINIDOS

PROG. PREDEFINIDOS	Co ror alt
PROGRAMA 1	que esté
PROGRAMA 2 PROGRAMA 3	La opción
USUARIO	guardado
th ATRÁS	personal

Se resaltará en negrita la opción que esté seleccionada.

La opción "USUARIO" sólo aparecerá en caso de que se haya guardado una programación personalizada previamente.

En este apartado tiene la opción de seleccionar uno de los 3 programas de funcionamiento preconfigurados en el equipo.

#### Programa I (En casa)

De Lunes a Domingo:

- 00:00 07:00 Eco ( **(** )
- 07:00 22:00 Confort (芣)
- 22:00 00:00 Eco ( (

#### Programa 2 (Trabajo L-V)

De Lunes a Viernes:

- 00:00 07:00 Eco ( (
- 07:00 08:00 Confort (举)
- 08:00 17:00 Eco ( **(** )
- 17:00 22:00 Confort (举)
- 22:00 00:00 Eco ( **(** )

Sábados y Domingos:

- 00:00 07:00 Eco ( **(** )
- 07:00 22.00 Confort (芬)
- 22.30 00:00 Eco ( **(** )

#### Programa 3 (Horario oficina)

De Lunes a Domingo:

- 00:00 07:00 Eco ( **(** )
- 07:00 18:00 Confort (举)
- 18:00 00:00 Eco ( **(** )

#### 3.3.2.2. EDITAR PROGRAMA:

Si no desea utilizar ninguna de las programaciones predefinidas por defecto, puede realizar una programación personalizada desde el *"Editar programa"*.



Para ello, desplácese hasta el día que desea programar y pulse ok. Seleccione *"Editar"* y pulse para programar el día seleccionado.

El primer segmento del día de la semana correspondiente al tramo  $00:00 \rightarrow 01:00$  comienza a parpadear. El diagrama de barras de la parte superior de la pantalla representa los niveles de temperatura programados para cada tramo horario del día en cuestión.

- 3 barras representan tramo horario con temperatura confort programada. (芣)
- 2 barra representa tramo horario con temperatura eco programada. (
- 🛛 l barra representa tramo horario con temperatura antihielo programada. (🆄

Pulsando i puede seleccionar el nivel de temperatura deseado para el tramo horario actual: Antihielo 🛠, Económico 🕻 o Confort 🛠.

Pulse para avanzar a la siguiente hora. Una vez que ha configurado los diferentes tramos horarios del día que habíamos seleccionado, pulse v la configuración de ese día se quedará grabada.

#### COPIA DE LA PROGRAMACIÓN DE UN DÍA, AVANCE AL DÍA SIGUIENTE

Puede **copiar la programación** del día actual en el resto de los días de la semana. Para ello, desplácese hasta el día que desea copiar. Pulse ok y seleccione *"Copiar"*.

COPIAR PRO	GRAMA	
Copiar programación del Mié. al:		
Lu Ma Mi Ju	Vi Sa Do	
th ATRÁS	GUARDAR	

Seleccione los días en los que desea que la programación se copie.

Desplácese hasta "Guardar", pulse v la copia de la programación habrá finalizado.

Si desea que esta configuración se almacene como programación preconfigurada, en la siguiente pantalla seleccione "Guardar".



Pulse y se generará un nuevo programa predefinido con el nombre USUARIO, que podrá ver y seleccionar en cualquier momento en el menú *"Programas predefinidos"* 

PROG. PREDEFINIDOS	Se resaltará en negrita la poción
PROGRAMA 1	que esté seleccionada.
PROGRAMA 2	La apición "USUARIO"s éla
PROGRAMA 3	aparecerá en caso de que se hav
USUARIO	guardado una programación personalizada previamente.
th ATRÁS	

_		

Ecombi PRO no cargará en intervalos configurados con Antihielo \*. Se recomienda reservar este nivel de temperatura únicamente para días completos en los que no requiera de calefacción.



El menú de Configuración de carga le permite modificar el periodo de carga por defecto de su acumulador para que coincida con el tramo valle de su tarifa de discriminación horaria, así como los días de la semana en los que necesita que el acumulador cargue. Por defecto, el periodo estándar 00:00 a 08:00 está establecido por defecto y la carga del acumulador está activa todos los días de la semana.



# 3.4.1 Periodos de carga

Entre al menú "Periodos de carga" si desea modificar los tramos de carga de su equipo

2 periodos de carga pueden ser seleccionados en Ecombi PRO.

- I° Periodo de carga: Configurado por defecto de 00:00 a 08:00.
- 2º Periodo de carga: (Deshabilitado por defecto, 00:00 a 00:00).

La configuración por defecto de ambos periodos se puede modificar a su gusto. Entre en el periodo que necesite modificar y cambie la hora de inicio y de fin para adaptarse a su tarifa.

Le periodo de carga por defecto será de 22:00 a 12:00 en invierno y de 23:00 a 13:00 en verano, en caso de que active la carga nominal de 14 horas en el menú de Ajustes Avanzados. (Ver sección 3.5. Ajustes Avanzados).

### 3.4.2 Días de carga en la semana

DÍAS DE CARGA		
Habilitar carga los días:		
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do		
+ ATRÁS	GUARDAR	

Es posible seleccionar los días de la semana que el acumulador Ecombi PRO cargará y cuáles no. Acceda al menú "Días de carga" y seleccione los días que quiere que el acumulador cargue.

(i)

Al seleccionar un día de la semana como día sin carga, Ecombi PRO establece automáticamente la consigna Antihielo para ese día en el modo Programa, y asigna esta temperatura a las 24 horas del día de no carga en el modo Básico automáticamente.

# 3.4.3 Carga inicial

Por defecto la carga inicial es del 100%. Es el valor de carga del equipo al inicio de un periodo prolongado de inactividad o después de su instalación. Posteriormente, durante su funcionamiento, el equipo autorregula el nivel de carga día a día para un funcionamiento eficiente en función de las necesidades energéticas.

Para modificar el porcentaje de carga, desde el menú "Carga inicial" entre en "Editar", elija el valor de carga que desea, y seleccione "Guardar".

L En el caso de que la resistencia de apoyo esté deshabilitada, Ecombi PRO no recalculará automáticamente la carga día a día, manteniendo siempre el valor máximo de carga que hayamos configurado en el parámetro carga inicial como carga objetivo.

PERIODOS DE CARGA			
	Inicio	Fin	
PERIODO 1:	00:00	07:00	
PERIODO 2:	Desacti	ivado	
+h ATRÁS			

# 3.5. Ajustes avanzados

El menú de ajustes avanzados le permitirá modificar ajustes generales del equipo, así como ajustes avanzados de funcionamiento

del mismo. Para acceder al menú de configuración avanzada, pulse durante 5 segundos wy seleccione posteriormente en el menú "Avanzados". El menú de Ajustes avanzados consta de las siguientes partes:

AVANZADOS
AJUSTES GENERALES
AJ. DE FUNCIONAMIENTO
RESET
PARÁMETROS
th ATRÁS

- Ajustes generales.
- Ajustes de funcionamiento.
- Reset.
- Parámetros (Reservado para instalador y configuración en fábrica. Cualquier modificación puede alterar el comportamiento del equipo).

#### 3.5.1 Ajustes generales.

- IDIOMA: Seleccione el idioma que desee.
- <u>UNIDADES</u>: Seleccione entre *"Celsius"* y *"Fahrenheit"*, la unidad de temperatura que desee.
- <u>CAMBIO DE HORA AUTOMÁTICO</u>: Active o desactive el cambio automático de hora, de invierno a verano y viceversa.
- <u>ALTAVOZ</u>: Active o desactive el sonido de las pulsaciones del teclado.
- PANTALLA:
  - **Tiempo encendido:** selecciona el tiempo que tarda la pantalla en apagarse desde que deja de manipular el teclado.
  - **Brillo activado:** selecciona el porcentaje del brillo cuando la pantalla está encendida.
  - **Brillo desactivado:** selecciona el porcentaje del brillo cuando la pantalla está apagada.
  - Estilo: selecciona el estilo de diseño de pantalla.
    - Claro B/N: fondo blanco y letras negras.
    - Oscuro N/B: fondo negro y letras blancas.
    - Color: pantalla de inicio con los iconos a color.

### 3.5.2 Ajustes de funcionamiento.

- <u>RESISTENCIA COMPENSACIÓN</u>:
  - **Estado:** Activa o desactiva la resistencia de compensación.
  - Máximas horas en pico: Máximo tiempo de funcionamiento de la resistencia de compensación durante el tramo de tarifa con recargo. Establezca este valor a "0" para no permitir el funcionamiento de la resistencia de compensación en tramo de tarifa con recargo, en ese caso, la corrección de carga no funcionará y el mismo nivel de carga se aplicará a todos los días. (Por Defecto: 5 horas para carga nominal 8 horas, 3 horas para carga nominal 14 horas).
  - Restricción fin de semana: Restricción del funcionamiento de la resistencia de compensación en el fin de semana. Si está activado, la restricción establecida en "Máximas horas en pico" para el tiempo máximo de funcionamiento aplica también al fin de semana, si está desactivada, esta restricción no aplica al fin de semana. (Por defecto: On). Solo disponible si el equipo está configurado en 8 horas de carga.
- <u>PROTECCIÓN ANTIHIELO</u>: Activa o desactiva el modo antihielo cuando el equipo está funcionando en modo Apagado.
- <u>PROTECCIÓN SOBRECARGA</u>: Protección de temperatura excesiva durante la carga. Grados por encima de la consigna de confort a los que el acumulador deja de cargar. (Valores seleccionables 0,1,2,3,4 y 5).

PANTALLA	
TIEMPO ENCENDIDO	
BRILLO ACTIVADO	
BRILLO DESACTIVADO	
ESTILO	
th ATRÁS	

- <u>TIPO DE CONTROL</u>: Selecciona el tipo de control de temperatura. Recomendado y por defecto PID.
- DETECCIÓN VETANA ABIERTA: Activación Ventanas abiertas. (On/Off).
- INICIO INTELIGENTE: Activación Puesta en Marcha Adaptable (On/Off).
- <u>COMPENSACIÓN</u>: Corrección de temperatura ambiente (Valores desde -5°C a 5°C).
- <u>CARGA NOMINAL</u>: Ecombi PRO puede funcionar con tarifas de discriminación horaria de 8 o 14 horas de tramo valle. Configure el equipo para 8 o 14 horas según el número de horas valle de su tarifa.

### 3.5.3 Reset y valores de fábrica

Es posible resetear la unidad, restaurando todos los valores a valores de fábrica.

# Valores de fábrica

Parámetro	Configuración 8 horas	Configuración 14 horas
Sol: Temperatura de confort 🔆	21°C	21°C
Luna: Temperatura Económica 🕽	18°C	18°C
Antihielo: Temperatura Antihielo 🗱	3°C	3°C
UP01: Porcentaje inicial de carga	100%	100%
UP02: Inicio del periodo valle I	00:00	22:00
UP03: Fin del periodo valle I	08:00	12:00
UP04: Inicio del periodo valle 2	00:00	00:00
UP05: Fin del periodo valle 2	00:00	00:00
UP06: Días de carga en la semana	Carga los 7 días de la	Carga los 7 días de la
	semana.	semana.
UP07: Compensación temperatura ambiente	0°C	0°C
UP08: Tiempo máximo funcionamiento del elemento	5 horas	3 horas
de compensación en tarifa con recargo		
UP09: Protección contra sobretemperatura	2°C	2°C
UP10: Unidades de temperatura	°C	°C
UP11: Función Ventanas Abiertas	Off	Off
UP12: Función Puesta en Marcha Adaptable	Off	Off
UP13: Tipo de Control de Temperatura	PID	PID
UP14: Restricción compensación en fin de semana	On	No Aplica

Una puesta en hora incorrecta, una programación errónea de las horas de tarifa reducida, así como consignas de temperatura demasiado elevadas pueden provocar un elevado coste en la factura de electricidad.

# 3.6. Modo Emisor

tecla

El equipo dispone de un modo emisor que puede ser activado temporalmente. Para ello, apague el equipo utilizando el interruptor general situado en la parte posterior derecha del equipo y enciéndalo nuevamente a la vez que mantiene pulsada la

hasta que en la pantalla se muestre el mensaje 19.0E (Indicativo de la activación del modo emisor).

- Este modo es un modo temporal de funcionamiento desde el que no puede acceder al menú de configuración general del equipo, ni cambiar el modo de funcionamiento, ni realizar ninguna otra acción sobre el equipo.
- Utiliza las teclas y para cambiar la consigna de temperatura deseada en este modo de funcionamiento. El equipo le aportará calor instantáneo mediante la conexión de la resistencia de compensación.
- En este modo de funcionamiento temporal, el equipo nunca cargará.

Para salir del modo emisor y regresar al modo normal de funcionamiento del equipo, simplemente apague y conecte nuevamente el equipo utilizando el interruptor general situado en la parte posterior derecha.

# 4.- ASOCIACIÓN CON CENTRALITA G CONTROL HUB

Mediante una centralita G-Control Hub conectada a la red del hogar, es posible controlar el funcionamiento completo e integral del acumulador Ecombi PRO remotamente desde cualquier lugar a través de la app Elnur Gabarron Wifi Control o a través de la app-web. (<u>https://remotecontrol.elnur.es</u>). El acumulador Ecombi PRO debe estar asociado a una centralita G-Control Hub conectada a internet para utilizar esta característica.

Para asociar el Ecombi PRO a la centralita G Control Hub, siga las instrucciones indicadas en la aplicación.

- Abra la aplicación e inicie sesión con su usuario y contraseña.
- Acceda al menú calefacción del menú inferior de la aplicación.
- Pulse el botón flotante añadir (+) y seleccione el dispositivo correspondiente (Acumulador).
- Presione comenzar búsqueda y siga las instrucciones del asistente.



Cuando se lo solicite, mantenga pulsado el botón or del acumulador durante 3 segundos hasta que aparezca el símbolo 🗟 en la pantalla del acumulador.

Puede ahora controlar y configurar las diferentes funciones del acumulador a través de la app Elnur Gabarron Wifi Control o a través de la app-web. (<u>https://remotecontrol.elnur.es</u>).

# **5.- PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

ECOMBI PRO no calienta	Compruebe que el equipo está conectado y en el modo de funcionamiento deseado. Comprobar que el ECOMBI PRO no esté cubierto o las entradas de aire inferiores obstruidas. Si el limitador térmico LR ha actuado será necesario rearmarlo manualmente.
ECOMBI PRO no calienta lo suficiente	Comprobar que la temperatura seleccionada sea la adecuada. Comprobar que el modo de funcionamiento es correcto. Es posible que la habitación necesite más potencia de calefacción.
El display muestra mensajes de error	Por favor, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.
Ecombi PRO no comunica con la centralita G-Control Hub.	Asegúrese de que el equipo está asociado, el icono <a>                 debe aparecer fijo en la parte              superior derecha de la pantalla.              Para distancias mayores de 30 metros y 2-3 paredes, asocie primero los equipos más              cercanos, ya que cada equipo puede ejercer de repetidor.              Si el icono <a>                  parpadea, revise que la centralita está correctamente conectada, o si se ha              eliminado algún equipo que pudiera estar ejerciendo de repetidor.</a></a>

# 6.- MANTENIMIENTO

Estos acumuladores de calor no precisan de ningún tipo de mantenimiento especial, proporcionando confort térmico durante largas temporadas.

Limpie el polvo con un trapo suave y seco, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría.

No utilice disolventes ni productos abrasivos.

Al finalizar la temporada de calefacción desconecte el equipo mediante el interruptor situado en la parte posterior derecha.

Este acumulador de calor ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente. Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

# 7.- COMPONENTES PRINCIPALES

# **8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	ECOI5 PRO	ECO20 PRO	ECO30 PRO	ECO40 PRO
Largo	55cm	66cm	<b>89</b> cm	lllcm
Alto	73cm	73cm	73cm	<b>73</b> cm
Fondo	l8cm	l8cm	l8cm	l8cm
Peso	59kg	77kg	l I 2kg	l 47kg
Tipo de Ladrillo	11072	11016	11016	11016
N° de ladrillos	4	8	12	16
Conexión	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Potencia Compensación	350VV	350	450W	600W
	Carga Nominal 8 horas			
Potencia Acumulador	975W	1300	1950₩	2600W
Horas de carga	8h	8h	8h	8h
Energía Acumulada	7.8 kWh	I0.4 k₩h	I 5.6 kWh	20.8 kWh
		Carga Nomi	nal 14 horas	
Potencia máx. Acumulador	975W	650W	1300₩	1300₩
Horas de carga	l 4h	l4h	I4h	l4h
Energía Acumulada	<b>9</b> .5 kWh	9.1 kWh	15.5 kWh	18.2 kWh

Las resistencias de acumulación y compensación no funcionarán nunca al mismo tiempo.

ES: ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

ES

# I. -IMPORTANT INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, etc. and curtains at least a foot (30cm) from the front, sides and rear of the heater. It is essential that the indicated minimum clearances are maintained.
- CAUTION Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or



instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.

- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Do not operate any heater after it malfunctions. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing. To disconnect heater, turn controls to off, and turn off power to heater circuit at main disconnect panel.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
- Do not use this heater to dry clothes. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Air inlets and outlets provide proper operation of the appliance and prevent its overheating. DO NOT cover air inlet and outlet grills.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable vapors or liquids are used or stored. The use of these heaters is forbidden in any area where there is a presence of gases, explosives or inflammable objects. Never open a charged heater.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.** This guide must be kept and given to any new user. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The warranty of the heater will not cover any damage caused by non observance of any of these instructions.
- Do not use this heater outdoors.



**WARNING:** In order to avoid overheating do not cover the heater.

# 2. - OPERATING INSTRUCTIONS

### 2.1. General information

**CAUTION**: DO NOT USE THIS HEATER TO DRY CLOTHES. Do not cover this heater at any time.

### **CONNECTION / DISCONNECTION**

Power switch. All models are equipped with a switch on the back side panel. It is used to connect and disconnect ECOMBI PRO.

#### **KEYBOARD:**



Keep pressed the button to access the advanced configuration. Press this button to go back in the different menus.

Press the button to confirm values in the different menus.

Press the key to increase the displayed value or to advance through the different options available.

Press the key to decrease the displayed value or to move through the different options available.

#### **ON/OFF**

OK

Once the heater is connected to a main supply you can turn the heater ON by switching the main ON/OFF switch positioned at the rear right side of the heater as shown above.

#### BACKLIGHT

Pressing any button, the display will illuminate with a soft white colour. After certain time if no buttons are pressed the display backlight will turn off.

Buttons only will respond when the backlight is on.

#### **KEYBOARD LOCK**

During any operation mode, it is possible to lock the keyboard by holding + and simultaneously for 5 seconds. A pop-up window will confirm the keyboard lock.

To unlock the keyboard, press 💼 and 💼 simultaneously for 5 seconds. A pop-up window will confirm the keyboard unlock.

# 2.2. Commissioning

An easy installation wizard is programmed in Ecombi PRO electronic control. Follow the start wizard instructions when turning your Ecombi PRO on for the first time or after resetting it to the factory settings.

#### **START WIZARD - INITIAL SETTINGS.**

The Ecombi PRO electronic control will guide you through the commissioning of the unit. The steps to follow are:

a. Select language. Confirm the language in the storage heater electronic control.

b. Date & Time. Check and confirm that the default date & time in the unit is correct. If not, please change it.

c. Charging periods. 2 different charging periods can be set in Ecombi PRO. Set Charging Periods 1 & 2 according to your electricity low tariff hours.

By default, Ecombi PRO is set to an 8 hours charging period, from 00:00 to 08:00 hours. If this charging time matches your electricity low tariff hours, you do not need to make any changes in the unit configuration. Otherwise, you can change charging Periods I and 2 to match your electricity tariff.

If your electricity tariff is 14 hours off-peak, you must modify the charging configuration in the advance settings menu and select 14 hours nominal charging period.

d. Temperature setting. This is the last step of the start wizard. Select and confirm the room set temperature of your choice.



With the help of the start wizard, you will set you Ecombi PRO storage heater for an automatic operation. It will charge and store the heat during the charging hours set in c.Charging Periods and it will adjust the charge level and consumption according to the set temperature of your choice.

An incorrect time, charging periods or set temperatures configuration, might result in a high cost of the electricity bill.

# 3.- ADVANCED SETTINGS

With the general settings menu, you can make additional changes and adjustments in device start-up and operation. To access the

settings menu of the device, press and hold the with the screen of any operating mode of the device with the screen lit. The following screen appears:



# 3.1. Operating mode

Scroll down to Operating Mode and press	to access the operating mode selection menu. A new screen will appear with the
selectable operating modes:	

	N 🔯
OPERATION MODE	
BASIC. Fixed temp. 24h Weekly Programme OFF	ок +
1 BACK	
G CONTROL 🛜	

- <u>Basic mode or 24-hour temperature mode</u>: The storage heater retains the setpoint temperature for 24 hours. In this mode, the device automatically regulates and adjusts its charge day by day in order to maintain the temperature selected

with minimum expense. To change the basic mode setpoint temperature value, simply press in or when the device is operating in this mode until the desired temperature is displayed. The setpoint temperature and the charge level are displayed on the screen in this mode.



Weekly programme: The setpoint temperature varies in accordance with the weekly programme set in the unit. 3 temperature levels (Comfort, Eco and Frost Protection) can be selected for each time interval (1 hour) in order to adjust the temperature of the room to the habits and needs of the different users. You can alter the setpoint temperature of each of the 3 temperature levels (See section 3.3.1 Temperatures. Edit Programme) as well as the corresponding temperature level at each hour of the week. (See section 3.3.2 Weekly programme. Edit programme). The horizontal temperature display for the 24 hours of the current day appears on the screen together with the setpoint temperature of the current period.



<u>Off</u>: The storage heater does not retain any temperature or follow any programming, as it retains the time setting previously set. The compensation element will be activated if the room temperature is below the Frost Protection in order to prevent freezing. The set point temperature (3°C) and the Frost Protection message appear on the screen.



# 3.2. Date and time

You can see the device time at any time in the top left corner of the screen. The date can be seen in the "Date and Time" menu.

	DATE & TIM	E
To change the time or the date, access the advanced settings menu by pressing 🔛 for 5 seconds and	DATE	01/01/2020
then access the "Date and Time" menu. The Date and Time menu will allow you to change the following		22:00
values:		
	↑BACK	
- <b>Date</b> : Use ण or ण to select the desired day/month/year. Confirm with 🗠.		
- <u><b>Time</b></u> : Use or H to select the desired hour/minute. Confirm with K.		
- <b>Date format</b> : Use + or to select the desired format. Confirm with .		
- <u>Time format</u> : Use + or to select the desired format. Confirm with .		

U If the device is connected to a G Control hub, the time setting is overridden and the hub time is set automatically. In this case, the time set menu will not be accessible.

The Ecombi PRO automatically changes the time from wintertime to summertime and vice-versa, even if it is not connected to the G Control hub, provided that the Automatic Time Change parameter is activated. (Activated by factory setting).

### 3.3. Programme Settings

This menu will only be accessible when the device is operating in the operating mode **Weekly Programme**. In this menu, you can change the comfort, eco and frost protection temperatures and select or change the existing weekly programming.

To do this, access the advanced settings menu by pressing is for 5 seconds and then go into the "Programme settings" menu.

PROGRAMME SETTINGS
TEMPERATURES
WEEKLY PROGRAMME
◆BACK

# 3.3.1. Temperatures. Programme Settings

You can change the setpoint temperature value of the 3 temperature levels used in the Programme Mode (Comfort, Eco and Frost Protection) at any time.



To do this, access the "Temperatures" menu and change "Comfort", "Eco" or "Frost Protection" as you wish. Press is to exit the home menu.

U It is possible to change the setpoint temperature temporarily in the home screen during the current period of the programme mode. You can do this by simply pressing the for buttons. The temporary change is retained until the next change of programmed period.

# 3.3.2. Weekly Programme. Programme Settings.

In the "Weekly Programme" menu you can select from one of the 3 predefined programmes or you can edit the existing programme from the "Weekly Programme" menu in order to set a customised programme.

#### WEEKLY SCHEDULE

PREDEFINED PROGRAMS WEEKLY PROGRAM

**↑**BACK

#### 3.3.2.1. PREDEFINED PROGRAMMES

PREDEFINED PROC	GRAMS
PROGRAM 1	
PROGRAM 2	
PROGRAM 3	
USER	
↑BACK	

The selected option will be highlighted in bold.

The option "USER" will only appear, in case a personalized programming has been previously saved.

In this section you have the option of selecting one of the 3 operating programmes preset in the device.

#### Programme I (At home)

Monday to Sunday:

- 00:00 07:00 Eco ( **(** )
- 07:00 22:00 Comfort (芣)
- 22:00 00:00 Eco ( (

#### Programme 2 (Work M-F)

Monday to Friday:

- 00:00 07:00 Eco ( (
- 07:00 08:00 Comfort (举)
- 08:00 17:00 Eco ( (
- 17:00 22:00 Comfort (举)
- 22:00 00:00 Eco ( (

Saturdays and Sundays:

- 00:00 07:00 Eco ( **(** )
- 07:00 22.00 Comfort (举)
- 22.30 00:00 Eco ( **(** )

#### Programme 3 (Office hours)

Monday to Sunday:

- 00:00 07:00 Eco ( (
- 07:00 18:00 Comfort (举)
- 18:00 00:00 Eco ( (

#### 3.3.2.2. WEEKLY PROGRAMME:

If you do not want to use any of the factory preset programmes, you can set a customised programme from the "Weekly Programme" menu.



To do this, scroll down to the day that you want to programme and press . Select *"Edit"* and press to programme the day selected.

The first segment of the day of the week corresponding to the period  $00:00 \rightarrow 01:00$  starts to flash. The bar diagram at the top part of the screen represents the temperature levels programmed for each hourly period of the day in question. WEEKLY SCHEDULE

- 3 bars represent the hourly period with comfort temperature programmed. (
- 2 bars represent the hourly period with eco temperature programmed.  $(\mathbf{C})$
- I bar represents the hourly period with frost protection temperature programmed. (\*)

By pressing  $\bigcirc$  you can select the desired temperature level for the current hourly period: Frost Protection \*, Economy C or Comfort \*.

Press to go to the next hour. When you have set the different hourly periods for the day selected, press and the setting for this day will be recorded.

#### COPY THE DAILY PROGRAMME, GO TO THE NEXT DAY

You can **copy** the programme of the current day to the other days of the week. To do this, scroll down to the day that you want to copy. Press and select "*Copy*".

COPY PROG. DAY	
Copy prog. data for Wed. to:	
Mo Tu We Th Fr Sa Su	
✿ BACK SAVE	

Select the days you want to copy the programme to.

Scroll down to "Save", press and the copy of the programme will have finalised.

If you want this setting to be stored as a preset programme, select "Save" in the next screen.



Press and a new preset programme will be generated with the name USER, which you can see and select at any time in the "Preset Programmes" menu.

PREDEFINED PROGRAMS	
PROGRAM 1	The sel highligh
PROGRAM 2 PROGRAM 3 USER	The opt appear, program saved.
<b>↑</b> BACK	

The selected option will be highlighted in bold. The option "USER" will only appear, in case a personalized

appear, in case a personalized programming has been previously saved.

٦.

Ecombi PRO will not charge at intervals set to Frost Protection \*. It is recommended to reserve this temperature level solely for complete days on which you do not require heating.



The Charge Setting menu allows you to change the factory preset charging period of your storage heater to match the off-peak period of your hourly tariff, as well as the days of the week on which you need the storage heater to charge. The standard factory preset period is 00:00 to 08:00 and the charge is active every day of the week.



# 3.4.1 Charging periods

Go into the "Charging Periods" menu if you want to change the charging periods for your device.

2 charging periods are selected in Ecombi PRO.

- I<sup>st</sup> charging period: Factory setting of 00:00 to 08:00.
- 2<sup>nd</sup> charging period: (Factory disabled, 00:00 to 00:00).

The factory setting for both periods can be changed as you wish. Enter the period that you want to alter and change the start and end time to adapt to your tariff.

The factory charging period will be from 22:00 to 12:00 in winter and from 23:00 to 13:00 in summer, if the nominal charging time of 14 hours is activated in the Advanced Settings menu (See section 3.5. Advanced Settings).

# 3.4.2 Charging days in the week

CHARGE DAYS		
Set charging periods on:		
Mo Tu We Th Fr Sa Su		
♠BACK SAVE		

It is possible to select the days of the week on which the Ecombi PRO heater will charge and those on which it will not. Access the "Charging Days" menu and select the days on which you want the storage heater to charge.

ſ		ר
L	1	
L	Ι.	J

U If a day of the week is selected as a non-charging day, the Ecombi PRO heater automatically sets the Frost Protection setpoint for this day in the Programme mode and automatically assigns this temperature to the 24 hours of the non-charging day in the Basic mode.

# 3.4.3 Initial charge

The initial factory setting charge is 100%. It is the charge value of the device at the start of an extended period of inactivity or from its installation. Subsequently, during its operation, the device self-regulates the day-to-day level of charge so that it operates efficiently in accordance with energy needs.

To change the charge percentage, from the "Initial Charge" menu, go into "Edit", select the desired charge value and select "Save".

U If the balancing heating element is disabled, Ecombi PRO will not automatically calculate the day-to-day charge and will always retain the maximum charge value that has been set in the initial charging parameter as the target charge.

CHARGE CONFIG.			
	Start	End	
PERIOD 1:	00.00	07:00	
PERIOD 2:	Disable	9	
♠BACK			

# 3.5. Advanced settings

With the advanced settings menu, you can change general settings in the device, as well as its advanced operating settings. To

access the advanced settings menu, press in 5 seconds and then select the "Advanced" menu. The Advanced Settings menu comprises the following parts:

ADVANCED SETTINGS
GENERAL SETTINGS
OPERATIONAL SET
PARAMETERS
↑BACK

- General settings.
- Operating settings.
- Reset.
- Parameters (Reserved for installer and factory settings. Any change can alter the behaviour of the device).

### 3.5.1 General settings

- LANGUAGE: Select the language that you want.
- UNITS: Choose between "Celsius" and "Fahrenheit", according to the temperature unit that you want.
- <u>AUTOMATIC TIME CHANGE</u>: Activate or disable the automatic time change, from winter to summer and viceversa.
- <u>AMPLIFIER</u>: Activate or disable the sound of the keystrokes on the keyboard.
- <u>SCREEN</u>:
  - *Time on:* selects the time it takes for the display to turn off after you stop using the keyboard.
  - o Brightness activated: selects the percentage of brightness when the screen is on.
  - Brightness disabled: selects the percentage of brightness when the screen is off.
  - Style: select the screen design style.
    - Light B/W: white background and black letters.
    - Dark B/W: black background and white letters.
    - Colour: Home screen with coloured icons.

### 3.5.2 Operating settings

- BLANCING HEATING ELEMENT:
  - **Status:** Balancing heating element active or inactive.
  - **Maximum peak times:** Maximum operating time of the balancing heating element during tariff on-peak periods. Set this value to "0" to disable the operation of the balancing heating element in tariff on-peak periods; in this case the charge correction will not work and the same level of charge will apply to every day. (Factory setting: 5 hours for nominal charge of 8 hours, 3 hours for nominal charge of 14 hours).
  - **Weekend restriction:** Restricted operation of the balancing heating element at weekends. If this is activated, the restriction set in "Maximum peak times" for the maximum operating times also applies to weekends. If it is disabled, this restriction does not apply to weekends. (Factory setting: On). Only available if the device is set to 8 hours nominal charging time.
- FROST PROTECTION: Activate or disable the frost protection mode if the device is operating in Off mode.
- OVERLOAD PROTECTION: Protection against excessive temperature whilst charging. Degrees above the comfort setpoint at which the storage heater stops charging. (Selectable values 0,1,2,3,4 and 5).

DISPLAY TIME ON BRIGHTNESS ON BRIGHTNESS OFF STYLE DBACK

- <u>CONTROL TYPE</u>: Select the temperature control type. A PID device with default settings programmed is recommended.
- OPEN WINDOW DETECTION: Activates when open windows detected (On/Off).
- INTELLIGENT START-UP: Adaptable start-up activation (On/Off).
- <u>COMPENSATION</u>: Correction of room temperature (Values from -5°C to 5°C).
- <u>NOMINAL CHARGE</u>: Ecombi PRO can operate with hourly discrimination tariffs of 8 or 14 off-peak hours. Set the device for 8 or 14 hours according to the number of off-peak hours of your tariff.

# 3.5.3 Reset and default factory settings

You can reset the unit and restore factory setting configuration.

### **Default Values**

Parameter	8 hours setting	14 hours setting
Sun: Comfort temperature 🔆	21°C	21°C
Moon: Economic temperature <b>)</b>	18°C	18°C
Frost protection temperature 🗱	3°C	3°C
UP01: Initial % of storage charge	100%	100%
UP02: Starting time off peak period I	00:00	22:00
UP03: Ending time off peak period I	08:00	12:00
UP04: Starting time off peak period 2	00:00	00:00
UP05: Ending time off peak period 2	00:00	00:00
UP06: Charging days of the week	Charging 7 days of the week.	Charging 7 days of the week.
UP07: Ambient sensor Offset	0°C	0°C
UP08: Max. Balancing element – working period	5 hours	3 hours
UP09: Overtemperature protection	2°C	2°C
UP10: Temperature Unit	°C	°C
UP11: Open Window Detection Function	Off	Off
UP12: Adaptive Start Control	Off	Off
UP13: Kind of temperature control	PID	PID
UP14: Weekend Balancing Element restriction	On	N/A

ſi

U Incorrect time settings, erroneous programming of the reduced rate time and too high temperature settings may result in a high cost of your electricity bill.

# 3.6. Emitter Mode

This operation mode is used when it is necessary to heat the room temporarily and there is no need for storage heating. To set

this mode, turn off the unit by pressing the main switch on the back-side panel and keep pressed it the same time you turn on the unit by pressing the main switch until the message 19.0E is displayed on the display.

- Emitter mode is a temporary operation mode. You cannot access from this mode to general setting menu, operation mode menu or any other settings.
- Use is and is to modify the set-point temperature for this operation mode. The unit will turn on the balancing heating element if required in order to provide instantaneus heat to the room.
- The unit will not charge within this mode.

To exit emitter mode and go back to the commom operation mode, just turn off and turn on the unit again by pressing the main switch on the back-side panel.

# **4.- REMOTE OPERATION USING THE G-CONTROL HUB**

It is possible to control the full operation of the unit remotely with the Elnur Gabarron Wifi Control app or the app-web (<u>https://remotecontrol.elnur.es</u>). The unit must be connected to a G-Control Hub connected to the internet to use this feature.

To associate the ECOMBI PRO unit to the G-Control Hub, follow the instructions of the installation wizard of the app.

- Open the application and login with your user and password.
- Access the heating menu in the top menu in the app.
- Press the button (+) and select the type of heater that you are going to connect (Storage heater).
- Press Start Search and follow the instructions of the installation wizard.



When required, keep pressed  $\stackrel{\text{\tiny CM}}{=}$  button during 3 seconds until the symbol  $\widehat{\neg}$  is displayed in the storage heater display.

You can control now and adjust the settings of your storage heater using the Elnur Gabarron Wifi Control app or the app-web <a href="https://remotecontrol.elnur.es">https://remotecontrol.elnur.es</a>.

# **5.- TROUBLESHOOTING**

ECOMBI PRO does not heat.	Please check it is connected and switched on. Make sure the device is not covered or the lower air inlets are not obstructed. The LR safety limit may be activated; in this case it is necessary to reset it manually. Please contact technician.
ECOMBI PRO does not reach set up temperature	Make sure that adequate temperature is selected. Make sure the storage heater is sized correctly for heat loss.
Error messages in display	Please contact technician.
ECOMBI PRO does not communicate with the G Control Hub.	Check the unit is associated, the symbol \widehat must be shown on the display. For distances greater than 30 metros and 2-3 walls, associate first the closest units. Each unit can work as signal extender. If $\widehat{\uparrow}$ symbol is flashing, check the G Control Hub connexion to the network, and if any other device in the RF Net that could be working as signal extender has been removed.

# **6.- CLEANING MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

Before cleaning, make sure the power has been turned off at the circuit breaker panel and that the heating element of the heater is cool.

Occasionally, clean dust with a dry, soft cloth. Do not use any solvent or abrasive product for cleaning.

When the Heating season is finished, please disconnect the device by turning off the power switch located at the right back of the unit or at the circuit breaker.



Any other servicing should be performed by an authorized technician.

ECOMBI PRO has been manufactured under a fully assured quality system and using environmentally friendly processes. Once its useful life is finished please take the device to a recycling depot so that its components can be recycled in an appropriate way.

# 7.- MAIN COMPONENTS LIST

Storage Heating Element (All except ECO15 PRO)	Ref. 15190091	Power PCB & Fixing Bracket	Ref. 15191890
Storage Heating Element (ECOI5 PRO)	Ref. 15190875	Keyboard PCB ECO PRO	Ref. 15192680
350W Balancing Heating Element (ECOI5/20 PRO)	Ref. 15190111	Room Sensor	Ref. 46102195
450W Balancing Heating Element (ECO30 PRO)	Ref. 15190121	I 10°C Balancing Element Limiter	Ref. 15190725
600W Balancing Heating Element (ECO40 PRO)	Ref. 15190131	135°C Cut Out Manually Limiter	Ref. 10190460
Switch	Ref. 15190055	PT1000 Core Sensor	Ref. 15192140

# **8.- THECNICHAL FEATURES**

	ECO15 PRO	ECO20 PRO	ECO30 PRO	ECO40 PRO
Connection	220 - 240V ~	220 - 240V ~	220 - 240V ~	220 - 240V ~
Balancing Element Output	350VV	350	450W	600W
Insulation	Class I	Class I	Class I	Class I
Length	55cm	<b>66</b> cm	<b>89</b> cm	lllcm
Height	73cm	73cm	73cm	73cm
Depth	18cm	18cm	18cm	18cm
Weight	59kg	77kg	l I 2kg	147kg
Number of bricks	4	8	12	16
Brick Package	11072	11016	11016	11016
	8 Hours Configuration			
Storage Heater Output	975W	1300₩	I950₩	2600₩
Charge Period	8h	8h	8h	8h
Charging	7.8 kWh	I0.4 kWh	I5.6 k₩h	20.8 kWh
	14 Hours Configuration			
Storage Heater Output	975W	650W	I 300W	1300₩
Charge Period	l4h	l4h	l 4h	l4h
Charging	9.5 kWh	9.1 kWh	15.5 kWh	18.2 kWh

Storage heater elements and balancing heating element will never operate at the same time.

#### ΕN



The symbol on the product or in its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. These instructions are only valid in the EU member states.



**ELNUR S.A.** Travesía de Villa Esther, 11 28110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente: +34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es www.elnurgabarron.com



Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. As a part of the policy of continuous product improvement Elnur S.A. reserves the right to alter specifications without notice.